

1. Information on power consumption					
Standby	Off	Networked standby	Networked standby (if all network ports are activated)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. The period of time after which the power management function switches the equipment automatically into;					
Standby	Wireless ports(Bluetooth, NFC, Wi-Fi & etc) and Wired ports (HDMI, Disk, USB, Optical In and other digital ports)	Switched standby mode within 20 minutes after the intended use.			
Off	NA				
Networked standby	Network ports	Switched networked standby mode within 20 minutes after the intended use.			
3. If this equipment has the wireless network ports:					
How to activate wireless network ports;					
<ul style="list-style-type: none"> - Switch into wireless mode(Bluetooth, NFC, Wi-Fi & etc) - Connect with energy using product(s) 					
How to deactivate the wireless network connection(s).					
<ul style="list-style-type: none"> - Set up the [Auto power-on.] to off on LG XBOOM app and turn off the product by pressing the PP button. 					

XL7S, DXL7S

1. Information rörande strömförbrukning					
Violäge	Av	Nätverksvioläge	Nätverksvioläge (om samtliga nätverksportar aktiverats)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Den tidsperiod efter vilken strömhanteringsfunktionen automatiskt växlar utrustningen till:					
Violäge	Trådlösa portar (Bluetooth, NFC, WiFi & osv.) samt trådbundna portar (HDMI, hårddiskar, USB, Optisk In och andra digitala portar)	Växlar till violäge inom 20 minuter efter avsedd användning.			
Av	N/A				
Nätverksvioläge	Nätverksportar	Växlar till nätverksvioläge inom 20 minuter efter avsedd användning.			
3. Om denna utrustning besitter de trådlösa nätverksportarna:					
Så här aktiverar du de trådlösa nätverksportarna:					
<ul style="list-style-type: none"> - Växla till trådlöst läge (Bluetooth, NFC, WiFi & osv.) - Strömanslut via produkt(er) 					
Så här inaktiverar du trådlösa nätverksanslutningar:					
<ul style="list-style-type: none"> - Ställ in Auto power-on till av på LG XBOOM-appen och stäng av produkten genom att trycka på vänteläge. 					

XL7S, DXL7S

1. Información de consumo de alimentación					
En espera	Desconectado	Modo de espera en red	Modo de espera en red (si todos los puertos de red están activados)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Periodo de tiempo tras el cual la función de gestión de alimentación cambia el equipo automáticamente;					
En espera		Puertos inalámbricos (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.) y Puertos con cables (HDMI, disco óptico de entrada, USB y otros puertos digitales)	Cambia al modo de espera cuando transcurren 20 minutos tras el uso previsto		
Desconectado	No aplicable				
Modo de espera en red	Puertos de red	Cambia al modo de espera en red cuando transcurren 20 minutos tras el uso previsto			
3. Si este equipo tiene puertos inalámbricos en red:					
Cómo activar los puertos inalámbricos en red;					
- Cambie al modo inalámbrico (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.)					
- Conecte con el/los producto/s que consume/n energía					
Cómo desactivar las conexiones de red inalámbrica:					
Configure el encendido automático en apagado en la aplicación LG XBOOM y apague el producto presionando el botón de espera.					

1. Informacije o porabi energije			
Stanje pripravljenosti	Izklopljeno	Omrežno stanje pripravljenosti	Omrežno stanje pripravljenosti (če so vsa omrežna vrata aktivirana)
0.5 W	-	0.5W	0.5 W
2. Časovno obdobje po katerem se bo funkcija upravljanja z energijo napajanja preklopila opremo samodejno vklopila;			
Stanje pripravljenosti Brezžična vrata (Bluetooth, NFC, WiFi itd.) in Žična vrata (HDMI, Disk, optični vhod, USB in druga digitalna vrata) Preklopi v stanje pripravljenosti v največ 20 minutah po uporabi.			
Izklopljeno	N/P		
Omrežno stanje pripravljenosti	Omrežna vrata	Preklopi v omrežno stanje pripravljenosti v največ 20 minutah po uporabi.	
3. Če imata oprema brezžična omrežna vrata: Aktiviranje brezžičnih omrežnih vrat: - Preklopite v brezžični način delovanja (Bluetooth, NFC, WiFi itd.) - Povežite se z izdelki, ki porabljajo energijo Kako onemogočiti brezžične omrežne povezave: V aplikaciji LG XBOOM nastavite samodejni vklop in izklopite izdelek s pritiskom na gumb za pripravljenost.			

XL7S, DXL7S

1. Informácie o spotrebe energie					
Pohotovostný režim	Vypnuté	Sieťový pohotovostný režim	Sieťový pohotovostný režim (ak sú všetky sieťové porty aktivované)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Čas, po uplynutí ktorého funkcia riadenia spotreby prepne zariadenie automaticky do:					
Pohotovostný režim	Bezdrôtové porty (Bluetooth, NFC, WiFi atď.) a Drôtové porty (HDMI, Disk, Optical In, USB a iné digitálne porty)	Prepnuté do pohotovostného režimu do 20 minút po zamýšľanom použití.			
Vypnuté	Nie je dostupné				
Sieťový pohotovostný režim	Sieťové porty	Prepnuté do sieťového pohotovostného režimu do 20 minút po zamýšľanom použití.			
3. Ak má toto zariadenie bezdrôtové sieťové porty:					
Ako môžete aktivovať bezdrôtové sieťové porty:					
<ul style="list-style-type: none"> - Prepnite do bezdrôtového režimu (Bluetooth, NFC, WiFi atď.). - Pripojte sa pomocou elektrického zariadenia (zariadení). 					
Ako deaktivovať bezdrôtové sieťové pripojenia:					
Nastavte automatické vypnutie v aplikácii LG XBOOM a vypnite produkt stlačením tlačidla pohotovostného režimu.					

XL7S, DXL7S

1. Informacije o potrošnji električne energije					
Pasivni režim	Isključen	Pasivni režim mreže	Pasivni režim mreže (ako su uključeni svi mrežni ulazi)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Vremenski period posle kojeg funkcija upravljanja energijom automatski prebacuje opremu na:					
Pasivni režim	Bežični ulazi (Bluetooth, NFC, WiFi itd.) i žičani ulazi (HDMI, disk, optički ulaz, USB i drugi digitalni ulazi)	Uključen pasivni režim u roku od 20 minuta posle predviđene upotrebe.			
Isključen	B.O.				
Pasivni režim mreže	Mrežni ulazi	Uključen umreženi pasivni režim u roku od 20 minuta posle predviđene upotrebe.			
3. Ako ova oprema ima bežične mrežne ulaze:					
Kako uključiti bežične mrežne ulaze:					
<ul style="list-style-type: none"> - Prenacivanje u bežični režim (Bluetooth, NFC, WiFi itd.) - Spajanje s proizvodima koji koriste energiju 					
Како деактивирати бежичне мрежне везе:					
Подесите аутоматско укључивање да се искључуји у апликацији ЛГ КСБООМ и искључите производ притиском на дугме за приправност.					

XL7S, DXL7S

1. Informații referitoare la consumul de electricitate					
În aşteptare	Oprit	În aşteptare cu conectare la rețea	În aşteptare cu conectare la rețea (dacă toate porturile de rețea sunt activate)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Perioada de timp după care funcția de gestionare a alimentării comută echipamentul în mod automat:					
În aşteptare	Porturi wireless (Bluetooth, NFC, WiFi etc) și Porturi cu fir (HDMI, disc, Optical In, USB și alte porturi digitale)	Mod în aşteptare comutat la 20 minute după utilizare.			
Oprit	NA				
În aşteptare cu conectare la rețea	Porturi de rețea	Mod în aşteptare cu conectare la rețea comutat la 20 minute după utilizare.			
3. Dacă acest echipament are porturi de rețea wireless:					
Cum se activează porturile de rețea wireless;					
<ul style="list-style-type: none"> - Comutați pe modul wireless (Bluetooth, NFC, WiFi etc) - Conectați-vă la alimentare utilizând produsul/produsele 					
Cum să dezactivați conexiunile de rețea fără fir:					
Configurați pornirea automată pentru a opri aplicația LG XBOOM și opriți produsul apăsând butonul de așteptare.					

XL7S, DXL7S

1. Informação de consumo de energia					
Standby	Desligado	Standby de Rede	Standby de Rede (se todas as portas de rede estiverem activadas)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. O período de tempo após o qual a função de gestão de energia alterna o equipamento automaticamente para;					
Standby	Portas sem fios (Bluetooth, NFC, WiFi e etc) e Portas com fios (HDMI, Disco, Entrada Óptica , USB e outras portas digitais)	Modo alternado de standby 20 minutos após o uso intencional.			
Desligado	NA				
standby de rede	Portas de Rede	Modo alternado de standby 20 minutos após o uso intencional.			
3. Caso este equipamento tenha portas de rede sem fios:					
Como activar as portas de rede sem fios;					
<ul style="list-style-type: none"> - Mudar para modo sem fios(Bluetooth, NFC, WiFi & etc) - Ligar a produtos consumidores de energia 					
Como desativar a (s) conexão (ões) de rede sem fio:					
Configure o Auto power-on para desligar no aplicativo LG XBOOM e desligue o produto pressionando o botão de espera.					

XL7S, DXL7S

1. Informacje o zużyciu energii					
Gotowość	Wył.	Gotowość z połączeniem sieci	Gotowość z połączeniem sieci (Jeżeli wszystkie gniazda sieci są włączone).		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Okres czasu po którym funkcja zarządzania energią przełączy urządzenia automatycznie na tryb:					
Gotowość	Porty bezprzewodowe(Bluetooth, NFC, WiFi itp.) i porty przewodowe(HDMI, płyta, wejście optyczne, USB i inne porty cyfrowe)	Włączony tryb gotowości po 20 minutach od momentu użycia.			
Wył.	NA				
Gotowość z połączeniem sieci	Porty sieci	Włączony tryb gotowości z połączeniem sieci po 20 minutach od momentu użycia.			
3. Jeżeli sprzęt ten ma porty sieci bezprzewodowej:					
Jak aktywować porty sieci bezprzewodowej;					
- Przełącz na tryb bezprzewodowy(Bluetooth, NFC, WiFi itp.)					
- Połącz z produktem(ami) pobierającym(ymi) energię					
Jak dezaktywować połączenia z siecią bezprzewodową:					
Ustaw automatyczne włączanie na wyłączenie w aplikacji LG XBOOM i wyłącz produkt, naciskając przycisk trybugotowości.					

XL7S, DXL7S

1. Informasjon om strømforbruk					
Ventemodus	Av	Nettverkstilkoblet ventemodus	Nettverkstilkoblet ventemodus (hvis alle nettverksporter er aktiverte)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Tidsperioden hvoretter strømsparingsfunksjonen bytter utstyret automatisk til:					
Ventemodus	Trådløse porter (Bluetooth, NFC, WiFi, o.l.) og Kabelbaserte porter (HDMI, Disk, Optisk-Inn, USB & andre digitale porter)	Byttet ventemodus innen 20 minutter etter beregnet bruk.			
Av	Ikke relevant				
Nettverkstilkoblet ventemodus	Nettverksporter	Byttet nettverkstilkoblet ventemodus innen 20 minutter etter beregnet bruk.			
3. Hvis dette utstyret har trådløse nettverksporter:					
Slik aktiverer man trådløse nettverksporter;					
- Bytt til trådløsmodus (Bluetooth, NFC, WiFi, o.l.)					
- Koble til med energiforbrukende produkt(er)					
Slik deaktiverer du trådløse nettverkstilkoblinger:					
Konfigurer Auto power-on til av på LG XBOOM-appen, og slå av produktet ved å trykke på standby-knappen.					

XL7S, DXL7S

1. Informazzjoni ta' konsum ta' enerġija					
Bil-lest	Mitfi	Bil-lest Netwerked	Bil-lest netwerked (jekk il-portijiet tan-netwerk kollu huma attivati)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Il-perjodu ta' ħin wara li il-funzjoni tal-immaniġġjar tal-enerġija tixgħel it-tagħmir awtomatikament;					
Bil-lest	Portijiet tal-wajrless (bluetooth, NFC, Wifi u eċċ) u portijiet iwwajjerjati (HDMI, Disk, Minn fejn jidħol il-Wajer Ottiku, USB u portijiet digitali oħra)	Mod ta' swiċċjar bil-lest fi żmien 20 minuta wara l-użu maħsub.			
Mitfi	M/A	M/A			
Bil-lest man-netwerk	Portijiet tan-netwerk	Il-mod ta' bil-lest tal-isswiċċjar tan-netwerk fiż-żmien 20 minuta wara l-użu maħsub.			
3. Jekk dan it-tagħmir għandu il-portijiet tal-wajrless tan-netwerk:					
Kif tattiva il-portijiet tal-wajrless tan-netwerk;					
- Ixgħel għall-mod wajrless (Bluetooth, NFC, WiFi u eċċ)					
- Qabbar mad-dawl billi tuża l-prodott(i)					
Kif tiddiżżattiva konnessjoni (jet) ta' netwerk mingħajr fili:					
Issettja l-Auto power-on biex tintefa fuq l-app LG XBOOM u itfi l-prodott billi tagħfas il-buttna standby.					

XL7S, DXL7S

1. Информации за потрошувачка на енергија					
Состојба на подготвеност	Исклучено	Вмрежена состојба на подготвеност	Вмрежена состојба на подготвеност (ако се активирани сите мрежни порти)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Периодот на време по кое функцијата управување со енергијата автоматски ја префрла опремата во:					
Состојба на подготвеност	Безжични порти (Bluetooth, NFC, WiFi итн.) и Жичани порти (HDMI, Диск, Оптички влез, USB и други дигитални порти)	Префрлен режим на подготвеност за 20 минути по наменетото користење.			
Исклучено	Не е применливо				
Вмрежена состојба на подготвеност	Мрежни порти	Префрлен вмрежен режим на подготвеност за 20 минути по наменетото користење.			
3. Ако опремата има безжични мрежни порти:					
Како да се активираат безжичните мрежни порти;					
<ul style="list-style-type: none"> - Префрлете во безжичен режим (Bluetooth, NFC, WiFi итн.) - Поврзете со производ(-и) што користи електрична енергија 					
Како да ги деактивирате безжичните мрежни конекции:					
Поставете го автоматското вклучување за исклучување на апликацијата LG XBOOM и исклучете го производот со притискање на копчето во мирување.					

XL7S, DXL7S

1. Informacija apie elektros suvartojimą															
Kai veikia budėjimo režimu	Kai išjungta	Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu	Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu (jei aktyvuoti visi tinklo prievalai)												
0.5 W	-	0.5W	0.5 W												
2. Laikotarpis, kuriam praėjus energijos valdymo funkcija automatiškai perjungs prietaisą į vieną iš šių būsenų															
<table border="1"> <tr> <td>Kai veikia budėjimo režimu</td> <td>Belaidžiai prievalai („Bluetooth“, NFC, „Wi-Fi“ ir kt.) ir Laidiniai prievalai (HDMI, diskas, „Optical In“, USB ir kiti skaitmeniniai prievalai)</td> <td>Budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kai išjungta</td> <td></td> <td>Nėra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu</td> <td>Tinklo prievalai</td> <td>Prie tinklo prijungto produkto budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.</td> <td></td> </tr> </table>				Kai veikia budėjimo režimu	Belaidžiai prievalai („Bluetooth“, NFC, „Wi-Fi“ ir kt.) ir Laidiniai prievalai (HDMI, diskas, „Optical In“, USB ir kiti skaitmeniniai prievalai)	Budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.		Kai išjungta		Nėra		Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu	Tinklo prievalai	Prie tinklo prijungto produkto budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.	
Kai veikia budėjimo režimu	Belaidžiai prievalai („Bluetooth“, NFC, „Wi-Fi“ ir kt.) ir Laidiniai prievalai (HDMI, diskas, „Optical In“, USB ir kiti skaitmeniniai prievalai)	Budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.													
Kai išjungta		Nėra													
Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu	Tinklo prievalai	Prie tinklo prijungto produkto budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.													
3. Jei šioje įrangoje yra belaidžių tinklo prievalų:															
Kaip aktyvinti belaidžio tinklo prievalus:															
<ul style="list-style-type: none"> – perjunkite į belaidį režimą („Bluetooth“, NFC, „Wi-Fi“ ir kt.) – prijunkite prie energiją naudojančio (-ių) produkto (-ų) 															
Kaip išjungti belaidžio tinklo ryšį (-ius):															
Nustatykite automatinio įjungimo išjungimą „LG XBOOM“ programoje ir išjunkite gaminį paspausdami laukimo režimo mygtuką.															

XL7S, DXL7S

1. Informācija par elektrības patēriņu					
Gaidstāve	Izslēgts	Gaidstāve caur tīklu	Gaidstāve caur tīklu (ja visas tīkla pieslēgvetas ir aktivizētas)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Laika periods, pēc kura barošanas pārvaldības funkcija automātiski pārslēdz ierīci uz:					
Gaidstāve	Bezvadu pieslēgvetas (Bluetooth, NFC, WiFi u.c.) un vadu pieslēgvetas (HDMI, Disks, Optical In, USB un citas digitālās pieslēgvetas)	Pārslēdzas gaidstāves režīmā 20 minūšu laikā pēc paredzētās izmantošanas.			
Izslēgts	NA				
Gaidstāve caur tīklu	Tīkla pieslēgvetas	Pārslēdzas gaidstāves režīmā 20 minūšu laikā pēc paredzētās izmantošanas.			
3. Ja šai ierīcei ir bezvadu tīkla pieslēgvetas:					
Kā aktivizēt bezvadu tīkla pieslēgvetas:					
<ul style="list-style-type: none"> - Pārslēdziet ierīci bezvadu režīmā (Bluetooth, NFC, WiFi u.c.); - savienojiet to ar enerģiju izmantojošu(iem) produktu(iem) 					
Bezvadu tīkla savienojuma (-u) deaktivizēšana:					
Iestatiet automātiskās ieslēgšanās izslēgšanu lietotnē LG XBOOM un izslēdziet produktu, nospiežot gaidstāves pogu.					

XL7S, DXL7S

1. Informazioni sul consumo energetico					
Standby	Spento	Standby collegato alla rete	Standby collegato alla rete (se tutte le porte sono attive)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Periodo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente nella funzione di gestione dell'alimentazione;					
Standby	Porte wireless (Bluetooth, NFC, WiFi ecc.) e porte cablate (HDMI, Disco, Optical In, USB e altre porte digitali)	Modalità di standby attivata entro 20 minuti dopo l'uso previsto.			
Spento	NA				
Standby collegato alla rete	Porte di rete	Modalità di standby collegato alla rete attivata entro 20 minuti dopo l'uso previsto.			
3. Se questa apparecchiatura presenta porte di rete wireless:					
Attivazione delle porte di rete wireless:					
<ul style="list-style-type: none"> - Passare in modalità wireless (Bluetooth, NFC, WiFi ecc.) - Collegare a prodotti che consumano energia 					
Come disattivare le connessioni di rete wireless:					
Imposta l'accensione automatica su Off sull'app LG XBOOM e spegni il prodotto premendo il pulsante di standby.					

1. Faisnéis maidir le hídiú cumhachta					
Fuireachas	Múchta	Fuireachas gréasánach	Fuireachas gréasánach (más rud é go bhfuil gach port gréasáin gní omhachtaithe)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Tréimhse ama ar dá éis a mhalartaíonn an fheidhm bainistiú cumhachta an fearas go huathoibríoch go dtí na nithe seo a leanas;					
Fuireachas	Poirt gan sreang(Bluetooth, NFC, WiFi & srl) agus Poirt le sreang(HDMI, Diosca, Optúil I, USB agus poirt dhigiteacha eile)	Mód fuireachais lasctha laistigh de 20 nóiméad tar éis na húsáide atá beartaithe.			
Múchta	NA				
Fuireachas gréasánach	Poirt gréasán	Mód fuireachais ghréasánaigh lasctha laistigh de 20 nóiméad tar éis na húsáide atá beartaithe.			
3. Más rud é go bhfuil na poirt gréasáin gan sreang ag an fearas seo:					
Conas poirt gréasáin gan sreang a ghníomhachtú:					
<ul style="list-style-type: none"> - Malartaigh go dtí mód fuireachais(Bluetooth, NFC, WiFi & srl) - Déan nasc leis an táirge/na táirge a úsáideann fuinneamh 					
Conas nasc (anna) líonra gan sreang a dhíghníomhachtú:					
Socraigh an Auto-power-on chun é a mhúchadh ar aip LG XBOOM agus déan an táirge a mhúchadh tríd an gcnaipe fuireachais a bhrú.					

XL7S, DXL7S

1. Upplýsingar um orkunotkun					
Í biðstöðu	Slökkt	Nettengd biðstaða	Nettengd biðstaða (ef öll nettengi eru virk)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Tíminn sem líður þar til að orkustjórnunaraðgerðir breyta búnaðinum sjálfkrafa yfir í;					
Í biðstöðu	þráðlaus tengi (Bluetooth, NFC, WiFi o.s.fr.) og Föst tengi (HDMI, Disk, optískur ljósleiðarkapall, USB og önnur stafræn tengi)	Skipt yfir í bistöðu innan 20 mín. eftir fyrirhugaða notkun.			
Slökkt	Á ekki við				
Nettengd biðstaða	Nettengi	Skipt yfir í nettengda biðstöðu innan við 20 min eftir fyrirhugaða notkun.			
3. Ef þessi búnaður hefur þráðlausu nettengingu:					
Hvernig á að virkja þráðlausu nettengi:					
<ul style="list-style-type: none"> - Skipta yfir á þráðlausan ham (Bluetooth, NFC, WiFi o.s.fr.) - Tengið við búnað sem notar rafmagn 					
Hvernig á að slökkva á þráðlausri nettengingu:					
Settu sjálfvirk kveikt á til að slökkva á LG XBOOM forritinu og slökktu á vörunni með því að ýta á biðham.					

XL7S, DXL7S

1. Teljesítményfelvételi adatok					
Készenlét	Ki	Hálózati készenlét	Hálózati készenlét (ha minden hálózati port aktív)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Az időtartam, ami után a teljesítménykezelő funkció automatikusan a következő állapotba kapcsolja a berendezést;					
Készenlét	Vezeték nélküli portok (Bluetooth, NFC, WiFi & stb.) és vezetékes portok (HDMI, lemezmeghajtó, Optical In, USB és más digitális portok)	Kapcsolt készenléti állapot 20 percen belül a szándékolt használat után.			
Ki	N/A				
Hálózati készenlét	Hálózati portok	Kapcsolt hálózati készenlét 20 percen belül a szándékolt használat után.			
3. Ha a vezeték nélküli hálózati portokat ez a készülék tartalmazza:					
A vezeték nélküli portok aktiválása;					
- Átkapcsolás vezeték nélküli üzemmódba (Bluetooth, NFC, WiFi & stb.)					
- Csatlakozás energiaszolgáltató készülékekhez					
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat (ok) deaktiválása:					
Állítsa az automatikus bekapcsolást az LG XBOOM alkalmazásban ki, majd kapcsolja ki a terméket a készenléti gomb megnyomásával.					

XL7S, DXL7S

1. Πληροφορίες κατανάλωσης ισχύος					
Αναμονή	Απενεργοποίηση	Αναμονή στο Δίκτυο	Αναμονή στο Δίκτυο (με ενεργοποιημένες όλες τις δικτυακές θύρες)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Η περίοδος μετά την οποία η λειτουργία διαχείρισης ισχύος αλλάζει τον εξοπλισμό αυτόματα σε:					
Αναμονή	Ασύρματες θύρες (Bluetooth, NFC, WiFi κλπ) και Ενσύρματες θύρες (HDMI, δίσκος, Οπτική Είσοδος (Optical In), USB και άλλες ψηφιακές θύρες)	Εναλλαγή σε λειτουργία αναμονής εντός 20 λεπτών μετά την προβλεπόμενη χρήση.			
Απενεργοποίηση	Δ/I				
Αναμονή στο Δίκτυο	Θύρες δικτύου	Εναλλαγή σε λειτουργία αναμονής στο δίκτυο εντός 20 λεπτών μετά την προβλεπόμενη χρήση.			
3. Εάν αυτός ο εξοπλισμός διαθέτει ασύρματες θύρες δικτύου:					
Πώς θα ενεργοποιήσετε ασύρματες θύρες δικτύου:					
<ul style="list-style-type: none"> - Εναλλαγή στην ασύρματη λειτουργία (Bluetooth, NFC, WiFi κλπ) - Σύνδεση με την ισχύ με τη χρήση προϊόντος / προϊόντων 					
Πώς να απενεργοποιήσετε τις ασύρματες συνδέσεις δικτύου:					
Ρυθμίστε την Αυτόματη ενεργοποίηση για απενεργοποίηση στην εφαρμογή LG XBOOM και απενεργοποιήστε το προϊόν πατώντας το κουμπί αναμονής.					

XL7S, DXL7S

1. Informationen zum Stromverbrauch															
Bereitschaftsbetrieb	Aus	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb (alle Netzwerkports aktiviert)												
0.5 W	-	0.5W	0.5 W												
2. Zeit bis zum automatischen Umschalten der Geräte durch die Energieverwaltungsfunktion:															
<table border="1"> <tr> <td>Bereitschaftsbetrieb</td> <td>Wireless-Ports (Bluetooth, NFC, WiFi usw.) und Kabelanschlüsse (HDMI, Laufwerk, Optical In, USB und andere Digitalanschlüsse)</td> <td>Umschalten in den Bereitschaftsmodus innerhalb von 20 Minuten nach Verwendung.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aus</td> <td></td> <td>Nicht verfügbar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb</td> <td>Netzwerk-Ports</td> <td>Umschalten in den Netzwerk-Bereitschaftsmodus innerhalb von 20 Minuten nach Verwendung.</td> <td></td> </tr> </table>				Bereitschaftsbetrieb	Wireless-Ports (Bluetooth, NFC, WiFi usw.) und Kabelanschlüsse (HDMI, Laufwerk, Optical In, USB und andere Digitalanschlüsse)	Umschalten in den Bereitschaftsmodus innerhalb von 20 Minuten nach Verwendung.		Aus		Nicht verfügbar		Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb	Netzwerk-Ports	Umschalten in den Netzwerk-Bereitschaftsmodus innerhalb von 20 Minuten nach Verwendung.	
Bereitschaftsbetrieb	Wireless-Ports (Bluetooth, NFC, WiFi usw.) und Kabelanschlüsse (HDMI, Laufwerk, Optical In, USB und andere Digitalanschlüsse)	Umschalten in den Bereitschaftsmodus innerhalb von 20 Minuten nach Verwendung.													
Aus		Nicht verfügbar													
Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb	Netzwerk-Ports	Umschalten in den Netzwerk-Bereitschaftsmodus innerhalb von 20 Minuten nach Verwendung.													
3. Bei Geräten mit Wireless-Netzwerkports:															
<p>Aktivierung der Wireless-Netzwerkports;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umschalten in den Wireless-Modus (Bluetooth, NFC, WiFi usw.) - Schließen Sie eines oder mehrere energiebetriebene Geräte an <p>So deaktivieren Sie die drahtlose(n) Netzwerkverbindung(en):</p> <p>Stellen Sie die automatische Einschaltung in der LG XBOOM App auf Aus und schalten Sie das Produkt aus, indem Sie die Standby-Taste drücken.</p>															

XL7S, DXL7S

1. Tiedot virrankulutuksesta					
Valmiustila	Pois	Verkotettu valmiustila	Verkotettu valmiustila (jos kaikki verkkoportit on aktivoitu)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Aikaväli, jonka jälkeen virranhallintatoiminto kytkee laitteen automaattisesti;					
Valmiustila	Langattomiin portteihin(Bluetooth, NFC, WiFi & jne.) ja Langallisiin portteihin (HDMI, levy, Optinen sisään, USB ja muut digitaaliset portit)	Kytketty valmistila 20 minuutin kuluessa tarkoitettun käytön jälkeen.			
Pois	NA				
Verkotettu valmiustila	Verkkoportit	Kytketty verkotettu valmistila 20 minuutin kuluessa tarkoitettun käytön jälkeen.			
3. Jos laitteessa on langattoman verkon portteja:					
Langattoman verkon porttien aktivoointi;					
<ul style="list-style-type: none"> - Kytke langattomaan tilaan (Bluetooth, NFC, WiFi & jne.) - Liitä energiaa käyttäviin tuotteisiin 					
Langattoman verkoyhteyden poistaminen käytöstä:					
Aseta automaattinen virrankatkaisu pois päältä LG XBOOM -sovelluksessa ja sammuta laite painamalla valmiustilapainiketta.					

XL7S, DXL7S

1. Informations relatives à la consommation d'électricité					
Veille	Arrêt	Veille avec maintien de la connexion au réseau	Veille avec maintien de la connexion au réseau (si tous les ports réseau sont activés)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Laps de temps à l'issue duquel la fonction de gestion de l'alimentation fait passer automatiquement l'équipement dans les états suivants					
Veille	Ports sans fil (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.) et ports filaires (HDMI, disque, entrée optique, USB et autres ports numériques)	Mode veille activé dans les 20 minutes suivant l'usage prévu.			
Arrêt	S/O				
Veille avec maintien de la connexion au réseau	Ports réseau	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau activé dans les 20 minutes suivant l'usage prévu.			
3. Si cet équipement comporte des ports réseau sans fil					
Mode d'activation des ports réseau sans fil					
<ul style="list-style-type: none"> - Passez en mode sans fil (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.). - Connectez un appareil consommant de l'énergie. 					
Comment désactiver la ou les connexion(s) réseau sans fil :					
Configurez la mise sous tension automatique sur l'application LG XBOOM et éteignez le produit en appuyant sur le bouton de veille.					

XL7S, DXL7S

1. Teave energiatarbe kohta			
Ooterežiim	Välja Lülitatud	Ooterežiim võrgus olles	Ooterežiim võrgus olles (kui kõik võrgupordid on ühendatud)
0.5 W	-	0.5W	0.5 W
2. Ajaperiood, mille järel toitehaldusfunktsioon lülitab seadme automaatselt ühele järgmistest režiimidest:			
Ooterežiim	Juhtmevabad pordid (Bluetooth, NFC, WiFi jne) ja juhtmetega pordid (HDMI, ketas, optiline sees, USB ja teised digitaalsed pordid)	Ooterežiimile lülitutakse 20 min pärast ettenähtud kasutamist.	
Väljas	Pole saadaval		
Ooterežiim võrgus olles	Võrgupordid	Võrgus olles lülitutakse ooterežiimile 20 minutit pärast ettenähtud kasutamist.	
3. Kui seadmel on juhtmevabad võrgupordid:			
Kuidas juhtmevabasid võrguporte aktiveerida			
<ul style="list-style-type: none"> - Lülitage seade juhtmevabale režiimile (Bluetooth, NFC, WiFi jne) - Ühendage energiat tarbivate seadme(te)ga 			
Traadita võrguühenduse (de) deaktiveerimine:			
Seadistage rakenduses LG XBOOM automaatne sisselülitamine välja ja lülitage toode välja, vajutades ooterežiimi nuppu.			

XL7S, DXL7S

1. Informatie over stroomverbruik					
Standby	Uit	Standby netwerkomgeving	Standby netwerkomgeving (indien alle netwerkpoorten geactiveerd zijn)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. De tijdsduur waarna de stroommanagementfunctie de apparatuur automatisch overschakelt op;					
Standby	Draadloze poorten (Bluetooth, NFC, WiFi & enz.) en bedrade poorten(HDMI, Disk, Optisch In, USB en andere digitale poorten)	Schakelt over op standby modus binnen 20 minuten na het beoogd gebruik.			
Uit	NVT				
Standby netwerkomgeving	Netwerkpoorten	Schakelt over op netwerk standby modus binnen 20 minuten na het beoogd gebruik.			
3. Als deze apparatuur de draadloze netwerkpoorten heeft: Hoe de draadloze netwerkpoorten geactiveerd moeten worden; - Schakel over op draaloze modus(Bluetooth, NFC, WiFi & enz.) - Maakt verbinding met energieverbruikend(e) product(en) Draadloze netwerkverbinding(en) deactiveren: Stel Automatisch inschakelen in op uit in de LG XBOOM-app en schakel het product uit door op de stand-byknop te drukken.					
					

XL7S, DXL7S

1. Oplysninger om energiforbrug					
Standby	Fra	Netværksstandby	Netværksstandby (hvis alle netværksporte er aktiveret)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Tidspunktet, når strømstyringsfunktionen automatisk skifter udstyret til.					
Standby	Trådløse porte (Bluetooth, NFC, Wi-Fi osv.) og Kabelforbundne porte (HDMI, disk, optisk-ind, USB og andre digitale porte)	Skifter til standbytilstand inden for 20 minutter efter tilsigtet anvendelse.			
Fra	N/A				
Netværksstandby	Netværksporte	Skifter til netværksstandbytilstand inden for 20 minutter efter tilsigtet anvendelse.			
3. Hvis udstyret har de trådløse netværksporte:					
Sådan aktiverer du trådløse netværksporte:					
<ul style="list-style-type: none"> - Skift til trådløs tilstand (Bluetooth, NFC, Wi-Fi osv.) - Slut til strømforbundne produkt(er) 					
Sådan deaktiveres trådløse netværksforbindelser:					
Indstil Auto power-on til off på LG XBOOM-appen, og sluk for produktet ved at trykke på standby-knappen.					

XL7S, DXL7S

1. Údaje o spotřebě elektrické energie					
Pohotovostní režim	Vypnout	Síťový pohotovostní režim	Síťový pohotovostní režim (jsou-li aktivovány všechny síťové porty)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Doba, po jejímž uplynutí funkce řízení spotřeby elektrické energie automaticky přepne zařízení do příslušného stavu					
Pohotovostní režim Bezdrátové porty (Bluetooth, NFC, WiFi apod.) a kabelové porty (HDMI, Disk, Optical In, USB a ostatní digitální porty) Přepnutí do pohotovostního režimu po 20 minutách nečinnosti					
Vypnout	Neuvedeno				
Síťový pohotovostní režim	Síťové porty	Přepnutí do síťového pohotovostního režimu po 20 minutách nečinnosti			
3. Pokud je zařízení vybaveno porty pro bezdrátové síťové připojení					
Postup aktivace portů pro bezdrátovou síť: – přepněte do režimu bezdrátového připojení (Bluetooth, NFC, WiFi apod.) – připojte energetické přístroje					
Jak deaktivovat připojení k bezdrátové sítí: Nastavte automatické vypínání v aplikaci LG XBOOM a vypněte produkt stisknutím tlačítka pohotovostního režimu.					

XL7S, DXL7S

1. Informacije o potrošnji energije					
Stanje mirovanja	Isključeno	Stanje mirovanja na mreži	Stanje mirovanja na mreži (ako su svi mrežni ulazi aktivirani)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Vremenski period nakon kojega funkcija rukovanja napajanjem automatski prebacuje opremu u;					
Stanje mirovanja	Bežični ulazi (Bluetooth, NFC, WiFi i dr.) i Ožičeni ulaz (HDMI, disk, Optički ulaz, USB i drugi digitalni ulazi)	Uključio je stanje mirovanja unutar 20 minuta nakon naznačene upotrebe.			
Isključeno	ND				
Stanje mirovanja na mreži	Mrežni ulazi	Uključio je stanje mirovanja na mreži unutar 20 minuta nakon naznačene upotrebe.			
3. Ako ova oprema ima bežične mrežne ulaze:					
Kako aktivirati bežične mrežne ulaze:					
<ul style="list-style-type: none"> - Uključite bežični način rada (Bluetooth, NFC, WiFi i dr.) - Spojite s proizvodom(ima) koji koristi energiju 					
Kako deaktivirati bežične mrežne veze:					
Postavite automatsko uključivanje da se isključi u aplikaciji LG XBOOM i isključite proizvod pritiskom na gumb za čekanje.					

XL7S, DXL7S

1. Информация за консумацията на енергия					
Готовност	Изключено	Мрежова готовност	Мрежова готовност (ако са активирани всички мрежови портове)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Периодът от време, след който функцията за управление на енергията превключва автоматично оборудването в:					
Готовност	Безжични портове (Bluetooth, NFC, WiFi и др.) и кабелни портове (HDMI, диск, Optical In, USB и други цифрови портове)	Комутиран режим в готовност в рамките на 20 минути след желаното използване.			
Изключено	Няма данни				
Мрежова готовност	Мрежови портове	Комутиран режим в мрежова готовност в рамките на 20 минути след желаното използване.			
3. Ако този продукт разполага с три безжични порта:					
Как да активирате безжичните мрежови портове:					
<ul style="list-style-type: none"> - Превключете в безжичен режим (Bluetooth, NFC, WiFi и др.) - Свържете с продукт(и), консумиращи енергия 					
Как да деактивирате безжичната мрежова връзка (и):					
Настройте автоматичното включване, за да изключите приложението LG XBOOM и изключете продукта, като натиснете бутона за готовност.					

XL7S, DXL7S

1. Informacije o potrošnji energije					
Faza mirovanja	Isključen	Faza mirovanja u mreži	Faza mirovanja u mreži (ako su sve mreže aktivirane)		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Vremenski period poslije kojeg funkcija upravljanja energijom aparat prenosi automatski u:					
Faza mirovanja	Bežični portovi(Bluetooth, NFC, WiFi & itd) i kablovski port (HDMI, Disk, Optički, USB i drugi digitalni portovi)	Uključena faza mirovanja u roku od 20 minuta poslije upotrebe			
Isključenje	nepoznato				
Faza mirovanja u mreži	Mrežni portovi	Uključena faza mirovanja u roku od 20 minuta od upotrebe proizvoda			
3. Ako ova oprema ima bežične mrežne portove:					
Kako aktivirati bežične mrežne portove;					
- Prebacite na bežični način rada(Bluetooth, NFC, WiFi & itd)					
- Povežite sa proizvod(ima) na struju					
Kako deaktivirati bežične mrežne veze:					
Postavite automatsko uključivanje da se isključi na aplikaciji LG XBOOM i isključite proizvod pritiskom na gumb za čekanje.					

XL7S, DXL7S

1. Güç tüketim bilgisi					
Standby	Kapalı	Ağ tabanlı standby	Ağ tabanlı standby (tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse).		
0.5 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Güç yönetimi işlevinin cihazı otomatik olarak					
Standby konumuna geçme süresi	Kablosuz girişler (Bluetooth, NFC, WiFi vb.) ve Kablolu girişler(HDMI, Disk, Optik giriş, USB ve diğer dijital girişler)	Kullanım amacından 20 dakika sonra Standby konumuna geçiş.			
Kapalı	Uygulanmaz				
Ağ tabanlı standby	Ağ noktaları	Kullanım amacından 20 dakika sonra ağlı Standby konumuna geçiş.			
3. Bu donanımda kablosuz ağ noktaları varsa:					
Kablosuz ağ noktalarını etkinleştirme;					
<ul style="list-style-type: none"> - Kablosuz konuma (Bluetooth, NFC, WiFi vb.) geç - Enerji kullanır ürüne/ürünlere bağlan 					
Kablosuz ağ bağlantı(lar)ı nasıl devre dışı bırakılır:					
LG XBOOM uygulamasında Otomatik açmayı kapalı olarak ayarlayın ve bekleme düğmesine basarak ürünü kapatın.					

XL7S, DXL7S

1. Informacioni i konsumit të energjisë			
Në gatishmëri	Joaktiv	Në gatishmëri me rrjet	Në gatishmëri me rrjet (nëse të gjitha portat e rrjetit janë të aktivizuara)
0.5 W	-	0.5W	0.5 W
2. Periudha e kohës pas të cilës funksioni i menaxhimit të energjisë e kalon pajisjen automatikisht në;			
Në gatishmëri Portat me valë (Bluetooth, NFC, WiFi etj.) dhe Portat me tel (HDMI, Disk, Optical In, USB dhe porta të tjera dixhitale) Kalimi në regjimin e gatishmërisë brenda 20 minutave pas përdorimit.			
Joaktiv	NA		
Në gatishmëri me rrjet	Portat e rrjetit	Kalimi në regjimin e gatishmërisë me rrjet brenda 20 minutave pas përdorimit.	
3. Nëse kjo pajisje ka portat me valë të rrjeti: Si të aktivizojmë portat me valë të rrjetit; - Kaloni në regjimin me valë (Bluetooth, NFC, WiFi etj.) - Lidheni me produkt(et) që përdorin energjinë Si të çaktivizoni lidhjen (et) e rrjetit pa tel: Konfiguroni aktivizimin automatik të fikjes në aplikacionin LG XBOOM dhe fikeni produktin duke shtypur butonin e gatishmërisë.			