

1. Information on power consumption					
Standby	Off	Networked standby	Networked standby (if all network ports are activated)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. The period of time after which the power management function switches the equipment automatically into;					
Standby	Wireless ports(Bluetooth, NFC, Wi-Fi & etc) and Wired ports (HDMI, Disk, USB, Optical In and other digital ports)	Switched standby mode within 20 minutes after the intended use.			
	Port In, Aux, Coaxial	Switched standby mode within 6 hours after connecting with energy using product(s). Or			
		Switched standby mode within 6 hours if there is no button operation.			
Off	NA				
Networked standby	Network ports	Switched networked standby mode within 20 minutes after the intended use.			
How to activate wireless network ports;					
<ul style="list-style-type: none"> - Switch into wireless mode(Bluetooth, NFC, Wi-Fi & etc) - Connect with energy using product(s) 					
How to deactivate wireless network ports;					
<ul style="list-style-type: none"> - Turn off the unit by pressing the standby button for more than 5 seconds. 					

1. Information rörande strömförbrukning					
Violäge	Av	Nätverksvioläge	Nätverksvioläge (om samtliga nätverksportar aktiverats)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Den tidsperiod efter vilken strömhanteringsfunktionen automatiskt växlar utrustningen till:					
Violäge	Trådlösa portar (Bluetooth, NFC, WiFi & osv.) samt trådbundna portar (HDMI, hårddiskar, USB, Optisk In och andra digitala portar)	Växlar till violäge inom 20 minuter efter avsedd användning.			
	Portar: In, Aux, Koxial	Växlar till violäge inom 6 timmar efter anslutning till strömkonsumeraende produkt(er), eller			
		Växlar till violäge inom 6 timmar om ingen knapp trycks.			
Av	N/A				
Nätverksvioläge	Nätverksportar	Växlar till nätverksvioläge inom 20 minuter efter avsedd användning.			
Så här aktiverar du de trådlösa nätverksportarna;					
<ul style="list-style-type: none"> - Växla till trådlöst läge (Bluetooth, NFC, WiFi & osv.) - Strömanslut via produkt(er) 					
Så här avaktiverar du trådlösa nätverksportar;					
Stäng av enheten genom att trycka på standby-knappen i mer än 5 sekunder.					

1. Información de consumo de alimentación					
En espera	Desconectado	Modo de espera en red	Modo de espera en red (si todos los puertos de red están activados)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Periodo de tiempo tras el cual la función de gestión de alimentación cambia el equipo automáticamente;					
En espera	Puertos inalámbricos (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.) y Puertos con cables (HDMI, disco óptico de entrada, USB y otros puertos digitales)	Cambia al modo de espera cuando transcurren 20 minutos tras el uso previsto			
	Puerto de entrada, auxiliar, coaxial	Cambia al modo de espera cuando transcurren 6 horas tras conectar con el/los producto/s que consume/n energía o			
		Cambia al modo de espera cuando transcurren 6 horas sin que se accione ningún botón			
Desconectado	No aplicable				
Modo de espera en red	Puertos de red	Cambia al modo de espera en red cuando transcurren 20 minutos tras el uso previsto			
Cómo activar los puertos inalámbricos en red; - Cambie al modo inalámbrico (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.) - Conecte con el/los producto/s que consume/n energía					
Cómo desactivar los puertos inalámbricos en red; Apague la unidad presionando el botón de espera durante más de 5 segundos.					

1. Informacije o porabi energije					
Stanje pripravljenosti	Izklopljeno	Omrežno stanje pripravljenosti	Omrežno stanje pripravljenosti (če so vsa omrežna vrata aktivirana)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Časovno obdobje po katerem se bo funkcija upravljanja z energijo napajanja preklopila opremo samodejno vklopila;					
Stanje pripravljenosti	Brezžična vrata (Bluetooth, NFC, WiFi itd.) in Žična vrata (HDMI, Disk, optični vhod, USB in druga digitalna vrata)	Preklopi v stanje pripravljenosti v največ 20 minutah po uporabi.			
	Vhodna vrata, zunanji (Aux), koaksialni	Preklopi v stanje pripravljenosti v največ 6 urah po povezavi z izdelki, ki porabljajo energijo. Ali Preklopi v stanje pripravljenosti v največ 6 urah, če v tem obdobju ne uporabljate gumbov.			
Izklopljeno	N/P				
Omrežno stanje pripravljenosti	Omrežna vrata	Preklopi v omrežno stanje pripravljenosti v največ 20 minutah po uporabi.			
Aktiviranje brezžičnih omrežnih vrat: - Preklopite v brezžični način delovanja (Bluetooth, NFC, WiFi itd.) - Povežite se z izdelki, ki porabljajo energijo					
Dekativiranje brezžičnih omrežnih vrat: Izklopite enoto s pritiskom gumba v pripravljenosti za več kot 5 sekund.					

1. Informácie o spotrebe energie					
Pohotovostný režim	Vypnuté	Sieťový pohotovostný režim	Sieťový pohotovostný režim (ak sú všetky sieťové porty aktivované)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Čas, po uplynutí ktorého funkcia riadenia spotreby prepne zariadenie automaticky do:					
Pohotovostný režim	Bezdrôtové porty (Bluetooth, NFC, WiFi atď.) a Drôtové porty (HDMI, Disk, Optical In, USB a iné digitálne porty)	Prepnuté do pohotovostného režimu do 20 minút po zamýšľanom použití.			
	Port In, Aux, Coaxial	Prepnuté do pohotovostného režimu do 6 hodín po pripojení pomocou elektrického zariadenia (zariadení). Alebo			
		Prepnuté do pohotovostného režimu do 6 hodín, ak sa nestlačí žiadne tlačidlo.			
Vypnuté	Nie je dostupné				
Sieťový pohotovostný režim	Sieťové porty	Prepnuté do sieťového pohotovostného režimu do 20 minút po zamýšľanom použití.			
Ako môžete aktivovať bezdrôtové sieťové porty: - Prepnite do bezdrôtového režimu (Bluetooth, NFC, WiFi atď.). - Pripojte sa pomocou elektrického zariadenia (zariadení).					
Ako môžete deaktivovať bezdrôtové sieťové porty: Vypnite prístroj stlačením tlačidla pohotovostného režimu na viac ako 5 sekúnd.					

1. Informacije o potrošnji električne energije					
Pasivni režim	Isključen	Pasivni režim mreže	Pasivni režim mreže (ako su uključeni svi mrežni ulazi)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Vremenski period posle kojeg funkcija upravljanja energijom automatski prebacuje opremu na:					
Pasivni režim	Bežični ulazi (Bluetooth, NFC, WiFi itd.) i žičani ulazi (HDMI, disk, optički ulaz, USB i drugi digitalni ulazi)	Uključen pasivni režim u roku od 20 minuta posle predviđene upotrebe.			
	Ulagzni priključak, Aux, koaksijalno	Uključen pasivni režim u roku od 6 časova posle spajanja s proizvodima koji troše električnu energiju ili Uključen pasivni režim u roku od 6 časova ako se ne pritisne nijedan taster.			
Isključen	B.O.				
Pasivni režim mreže	Mrežni ulazi	Uključen umreženi pasivni režim u roku od 20 minuta posle predviđene upotrebe.			
Kako uključiti bežične mrežne ulaze:					
<ul style="list-style-type: none"> - Prenacivanje u bežični režim (Bluetootj, NFC, WiFi itd.) - Spajanje s proizvodima koji koriste energiju 					
Kako isključiti bežične mrežne ulaze:					
Искључите јединицу притиском на дугме у стању припремности дуже од 5 секунди.					

1. Informații referitoare la consumul de electricitate					
În aşteptare	Oprit	În aşteptare cu conectare la rețea	În aşteptare cu conectare la rețea (dacă toate porturile de rețea sunt activate)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Perioada de timp după care funcția de gestionare a alimentării comută echipamentul în mod automat:					
În aşteptare	Porturi wireless (Bluetooth, NFC, WiFi etc) și Porturi cu fir (HDMI, disc, Optical In, USB și alte porturi digitale)	Mod în aşteptare comutat la 20 minute după utilizare.			
	Port In, Aux, Coaxial	Mod în aşteptare comutat în 6 ore după conectarea la alimentare utilizând produsul/produsele sau			
		Mod în aşteptare comutat în 6 ore dacă nu există operare de la buton.			
Oprit	NA				
În aşteptare cu conectare la rețea	Porturi de rețea	Mod în aşteptare cu conectare la rețea comutat la 20 minute după utilizare.			
Cum se activează porturile de rețea wireless;					
<ul style="list-style-type: none"> - Comutați pe modul wireless (Bluetooth, NFC, WiFi etc) - Conectați-vă la alimentare utilizând produsul/produsele 					
Cum se dezactivează porturile de rețea wireless;					
Oriți unitatea apăsând butonul de aşteptare mai mult de 5 secunde.					

1. Informação de consumo de energia					
Standby	Desligado	Standby de Rede	Standby de Rede (se todas as portas de rede estiverem activadas)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. O período de tempo após o qual a função de gestão de energia alterna o equipamento automaticamente para;					
Standby	Portas sem fios (Bluetooth, NFC, WiFi e etc) e Portas com fios (HDMI, Disco, Entrada Óptica , USB e outras portas digitais)	Modo alternado de standby 20 minutos após o uso intencional.			
	Porta de Entrada, Aux, Coaxial	Modo alternado de standby 6 horas após ligação com produtos consumidores de energia. Ou			
		Modo alternado de standby 6 horas caso não haja utilização de qualquer botão.			
Desligado	NA				
standby de rede	Portas de Rede	Modo alternado de standby 20 minutos após o uso intencional.			
Como activar as portas de rede sem fios;					
<ul style="list-style-type: none"> - Mudar para modo sem fios(Bluetooth, NFC, WiFi & etc) - Ligar a produtos consumidores de energia 					
Como desactivar as portas de rede sem fios;					
Desligue a unidade pressionando o botão de espera por mais de 5 segundos.					

1. Informacje o zużyciu energii					
Gotowość	Wył.	Gotowość z połączeniem sieci	Gotowość z połączeniem sieci (Jeżeli wszystkie gniazda sieci są włączone).		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Okres czasu po którym funkcja zarządzania energią przełączy urządzenia automatycznie na tryb:					
Gotowość	Porty bezprzewodowe(Bluetooth, NFC, WiFi itp.) i porty przewodowe(HDMI, płyta, wejście optyczne, USB i inne porty cyfrowe)	Włączony tryb gotowości po 20 minutach od momentu użycia.			
	Gniazdo wejściowe, urządzenie zewnętrzne, koncentryczne, wejście optyczne	Włączony tryb gotowości po 6 godzinach od momentu przyłączenia produktu(ów) pobierającego(ych) energię. Lub			
		Włączony tryb gotowości po 6 godzinach braku operacji przycisków.			
Wył.	NA				
Gotowość z połączeniem sieci	Porty sieci	Włączony tryb gotowości z połączeniem sieci po 20 minutach od momentu użycia.			
Jak aktywować porty sieci bezprzewodowej;					
<ul style="list-style-type: none"> - Przełącz na tryb bezprzewodowy(Bluetooth, NFC, WiFi itp.) - Połącz z produktem(ami) pobierającym(ymi) energię 					
Jak wyłączyć porty sieci bezprzewodowej;					
Wyłącz urządzenie, naciskając przycisk gotowości przez ponad 5 sekund.					

1. Informasjon om strømforbruk					
Ventemodus	Av	Nettverkstilkoblet ventemodus	Nettverkstilkoblet ventemodus (hvis alle nettverksporter er aktiverete)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Tidsperioden hvoretter strømsparingsfunksjonen bytter utstyret automatisk til:					
Ventemodus	Trådløse porter (Bluetooth, NFC, WiFi, o.l.) og Kabelbaserte porter (HDMI, Disk, Optisk-Inn, USB & andre digitale porter)	Byttet ventemodus innen 20 minutter etter beregnet bruk.			
	Port-Inn, Aux., Koksial	Byttet ventemodus innen 6 timer etter tilkobling med energiforbrukende produkt(er). Eller			
		Byttet ventemodus innen 6 timer uten knappeaktivitet.			
Av	Ikke relevant				
Nettverkstilkoblet ventemodus	Nettverksporter	Byttet nettverkstilkoblet ventemodus innen 20 minutter etter beregnet bruk.			
Slik aktiverer man trådløse nettverksporter;					
<ul style="list-style-type: none"> - Bytt til trådløsmodus (Bluetooth, NFC, WiFi, o.l.) - Koble til med energiforbrukende produkt(er) 					
Slik deaktiverer man trådløse nettverksporter;					
Slå av enheten ved å trykke på venteknappen i mer enn 5 sekunder.					

1. Informazzjoni ta' konsum ta' energija					
Bil-lest	Mitfi	Bil-lest Netwerked	Bil-lest netwerked (jekk il-portijiet tan-netwerk kollu huma attivati)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Il-perjodu ta' hin wara li il-funzjoni tal-immaniġġjar tal-enerġija tixgħel it-tagħmir awtomatikament;					
Bil-lest	Portijiet tal-wajrless (bluetooth, NFC, WiFi u eċċ) u portijiet iwwajjerjati (HDMI, Disk, Minn fejn jidħol il-Wajer Ottiku, USB u portijiet digitali oħra)	Mod ta' swiċċjar bil-lest fi żmien 20 minuta wara l-użu maħsub.			
	Minn fejn jidħol il-Port, Awżiżjari, "Coxial"	Mod ta' bil-lest isswiċċjat fiż-żmien 6 siegħat wara li tqabbar ma' prodott(i) li jużaw l-enerġija. jew			
		Mod bil-lest tal-iswċċjar fiż-żmien 6 siegħat jekk mhemmx operazzjoni ta' buttuna.			
Mitfi	M/A	M/A			
Bil-lest man-netwerk	Portijiet tan-netwerk	Il-mod ta' bil-lest tal-iswiċċjar tan-netwerk fiż-żmien 20 minuta wara l-użu maħsub.			
Kif tattiva il-portijiet tal-wajrless tan-netwerk;					
- Ixgħel għall-mod wajrless (Bluetooth, NFC, WiFi u eċċ)					
- Qabbar mad-dawl billi tuża l-prodott(i)					
Kif tiddiattiva il-portijiet tal-wajrless tan-netwerk;					
Itfi l-unità billi tagħfas il-buttna standby għal aktar minn 5 sekondi.					

1. Информации за потрошувачка на енергија					
Состојба на подготвеност	Исклучено	Вмрежена состојба на подготвеност	Вмрежена состојба на подготвеност (ако се активирани сите мрежни порти)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Периодот на време по кое функцијата управување со енергијата автоматски ја префрла опремата во;					
Состојба на подготвеност	Безжични порти (Bluetooth, NFC, WiFi итн.) и Жичани порти (HDMI, Диск, Оптички влез, USB и други дигитални порти)	Префрлен режим на подготвеност за 20 минути по наменетото користење.			
	Влезна порта, Помошен, Коаксијален	Префрлен режим на подготвеност за 6 часа по поврзувањето со производ(-и) што користи електрична енергија. Или			
		Префрлен режим на подготвеност за 6 часа ако не е притиснато некое копче.			
Исклучено	Не е применливо				
Вмрежена состојба на подготвеност	Мрежни порти	Префрлен вмрежен режим на подготвеност за 20 минути по наменетото користење.			
Како да се активираат безжичните мрежни порти;					
<ul style="list-style-type: none"> - Префрлете во безжичен режим (Bluetooth, NFC, WiFi итн.) - Поврзете со производ(-и) што користи електрична енергија 					
Како да се деактивираат безжичните мрежни порти;					
Исклучете го уредот со притискање на копчето за чекање повеќе од 5 секунди.					

1. Informacija apie elektros suvartojimą												
Kai veikia budėjimo režimu	Kai išjungta	Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu	Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu (jei aktyvuoti visi tinklo prievalai)									
0.3 W	-	0.5W	0.5 W									
2. Laikotarpis, kuriam praėjus energijos valdymo funkcija automatiškai perjungs prietaisą į vieną iš šių būsenų												
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="415 489 977 579">Belaidžiai prievalai („Bluetooth“, NFC, „Wi-Fi“ ir kt.) ir Laidiniai prievalai (HDMI, diskas, „Optical In“, USB ir kiti skaitmeniniai prievalai)</td> <td data-bbox="977 489 2100 579">Budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="415 579 977 770">Kai veikia budėjimo režimu „Port In“, „Aux“, „Coxial“</td> <td data-bbox="977 579 2100 770">Budėjimo režimas perjungiamas per 6 valandas po prijungimo prie energiją naudojančio (-ių) produkto (-ų) arba budėjimo režimas perjungiamas, jei 6 valandas nebuvo naudotas né vienas mygtukas.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="415 770 977 865">Kai išjungta</td> <td data-bbox="977 770 2100 865">Nėra</td> </tr> <tr> <td data-bbox="415 865 977 960">Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu</td> <td data-bbox="977 865 2100 960">Tinklo prievalai</td> <td data-bbox="977 865 2100 960">Prie tinklo prijungto produkto budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.</td> </tr> </table>				Belaidžiai prievalai („Bluetooth“, NFC, „Wi-Fi“ ir kt.) ir Laidiniai prievalai (HDMI, diskas, „Optical In“, USB ir kiti skaitmeniniai prievalai)	Budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.	Kai veikia budėjimo režimu „Port In“, „Aux“, „Coxial“	Budėjimo režimas perjungiamas per 6 valandas po prijungimo prie energiją naudojančio (-ių) produkto (-ų) arba budėjimo režimas perjungiamas, jei 6 valandas nebuvo naudotas né vienas mygtukas.	Kai išjungta	Nėra	Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu	Tinklo prievalai	Prie tinklo prijungto produkto budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.
Belaidžiai prievalai („Bluetooth“, NFC, „Wi-Fi“ ir kt.) ir Laidiniai prievalai (HDMI, diskas, „Optical In“, USB ir kiti skaitmeniniai prievalai)	Budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.											
Kai veikia budėjimo režimu „Port In“, „Aux“, „Coxial“	Budėjimo režimas perjungiamas per 6 valandas po prijungimo prie energiją naudojančio (-ių) produkto (-ų) arba budėjimo režimas perjungiamas, jei 6 valandas nebuvo naudotas né vienas mygtukas.											
Kai išjungta	Nėra											
Kai įrenginys prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu	Tinklo prievalai	Prie tinklo prijungto produkto budėjimo režimas perjungiamas per 20 minučių po tikslinio panaudojimo.										
<p>Kaip aktyvinti belaidžio tinklo prievalus:</p> <ul style="list-style-type: none"> – perjunkite į belaidį režimą („Bluetooth“, NFC, „Wi-Fi“ ir kt.) – prijunkite prie energiją naudojančio (-ių) produkto (-ų) <p>Kaip išjungti belaidžio tinklo prievalus</p> <p>Išjunkite įrenginį ilgiau nei 5 sekundes spausdami budėjimo režimo mygtuką.</p>												

1. Informācija par elektrības patēriņu					
Gaidstāve	Izslēgts	Gaidstāve caur tīklu	Gaidstāve caur tīklu (ja visas tīkla pieslēgvetas ir aktivizētas)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Laika periods, pēc kura barošanas pārvaldības funkcija automātiski pārslēdz ierīci uz:					
Gaidstāve	Bezvadu pieslēgvetas (Bluetooth, NFC, WiFi u.c.) un vadu pieslēgvetas (HDMI, Disks, Optical In, USB un citas digitālās pieslēgvetas)	Pārslēdzas gaidstāves režīmā 20 minūšu laikā pēc paredzētās izmantošanas.			
	Port In, Aux, Coaxial	Pārslēdzas gaidstāves režīmā 6 stundu laikā pēc savienošanās ar enerģiju izmantojošu(iem) produktu(iem); vai			
		Pārslēdzas gaidstāves režīmā 6 stundu laikā, ja nenotiek nekādas darbības ar pogām.			
Izslēgts	NA				
Gaidstāve caur tīklu	Tīkla pieslēgvetas	Pārslēdzas gaidstāves režīmā 20 minūšu laikā pēc paredzētās izmantošanas.			
Kā aktivizēt bezvadu tīkla pieslēgvetas:					
<ul style="list-style-type: none"> - Pārslēdziet ierīci bezvadu režīmā (Bluetooth, NFC, WiFi u.c.); - savienojiet to ar enerģiju izmantojošu(iem) produktu(iem) 					
Kā deaktivizēt bezvadu tīkla pieslēgvetas:					
Izslēdziet ierīci, nospiežot gaidīšanas režīma pogu ilgāk nekā 5 sekundes.					

1. Informazioni sul consumo energetico					
Standby	Spento	Standby collegato alla rete	Standby collegato alla rete (se tutte le porte sono attive)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Periodo trascorso il quale l'apparecchiatura passa automaticamente nella funzione di gestione dell'alimentazione;					
Standby	Porte wireless (Bluetooth, NFC, WiFi ecc.) e porte cablate (HDMI, Disco, Optical In, USB e altre porte digitali)	Modalità di standby attivata entro 20 minuti dopo l'uso previsto.			
	Port In, Aux, Coaxial	Modalità di standby attivata entro 6 dopo il collegamento a un prodotto che consuma energia, o			
		Modalità di standby attivata entro 6 ore se non viene premuto alcun pulsante			
Spento	NA				
Standby collegato alla rete	Porte di rete	Modalità di standby collegato alla rete attivata entro 20 minuti dopo l'uso previsto.			
Attivazione delle porte di rete wireless:					
<ul style="list-style-type: none"> - Passare in modalità wireless (Bluetooth, NFC, WiFi ecc.) - Collegare a prodotti che consumano energia 					
Disattivazione delle porte di rete wireless:					
Spegnere l'unità premendo il pulsante di standby per più di 5 secondi.					

1. Faisnéis maidir le hídiú cumhachta															
Fuireachas	Múchta	Fuireachas gréasánach	Fuireachas gréasánach (más rud é go bhfuil gach port gréasáin gní omhachtaithe)												
0.3 W	-	0.5W	0.5 W												
2. Tréimhse ama ar dá éis a mhalartaíonn an fheidhm bainistiú cumhachta an fearas go huathoibríoch go dtí na nithe seo a leanas;															
<table border="1"> <tr> <td>Fuireachas</td><td>Poirt gan sreang(Bluetooth, NFC, WiFi & srl) agus Poirt le sreang(HDMI, Diosca, Optúil I, USB agus poirt dhigiteacha eile)</td><td>Mód fuireachais lasctha laistigh de 20 nóiméad tar éis na húsáide atá beartaithe.</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Port Ina, aux, Coxial</td><td>Mód fuireachais lasctha laistigh de 6 huaire tar éis do bheith nasctha leis an táirge/na táirgí a úsáideann fuinneamh. Nó</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Mód fuireachais lasctha laistigh de 6 huaire más rud é nach bhfuil oibríocht chnaipe ann.</td><td></td></tr> </table>				Fuireachas	Poirt gan sreang(Bluetooth, NFC, WiFi & srl) agus Poirt le sreang(HDMI, Diosca, Optúil I, USB agus poirt dhigiteacha eile)	Mód fuireachais lasctha laistigh de 20 nóiméad tar éis na húsáide atá beartaithe.			Port Ina, aux, Coxial	Mód fuireachais lasctha laistigh de 6 huaire tar éis do bheith nasctha leis an táirge/na táirgí a úsáideann fuinneamh. Nó				Mód fuireachais lasctha laistigh de 6 huaire más rud é nach bhfuil oibríocht chnaipe ann.	
Fuireachas	Poirt gan sreang(Bluetooth, NFC, WiFi & srl) agus Poirt le sreang(HDMI, Diosca, Optúil I, USB agus poirt dhigiteacha eile)	Mód fuireachais lasctha laistigh de 20 nóiméad tar éis na húsáide atá beartaithe.													
	Port Ina, aux, Coxial	Mód fuireachais lasctha laistigh de 6 huaire tar éis do bheith nasctha leis an táirge/na táirgí a úsáideann fuinneamh. Nó													
		Mód fuireachais lasctha laistigh de 6 huaire más rud é nach bhfuil oibríocht chnaipe ann.													
Múchta	NA														
Fuireachas gréasánach	Poirt gréasán	Mód fuireachais ghréasánaigh lasctha laistigh de 20 nóiméad tar éis na húsáide atá beartaithe.													
<p>Conas poirt gréasáin gan sreang a ghníomhachtú;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Malartaigh go dtí mód fuireachais(Bluetooth, NFC, WiFi & srl) - Déan nasc leis an táirge/na táirgí a úsáideann fuinneamh <p>Conas poirt gréasáin gan sreang a dhíghníomhachtú;</p> <p>Múch an t-aonad trí an cnaipe fuireachais a bhrú ar feadh níos mó ná 5 soicind.</p>															

1. Upplýsingar um orkunotkun					
Í biðstöðu	Slökkt	Nettengd biðstaða	Nettengd biðstaða (ef öll nettengi eru virk)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Tíminn sem líður þar til að orkustjórnunaraðgerðir breyta búnaðinum sjálfkrafa yfir í;					
Í biðstöðu	þráðlaus tengi (Bluetooth, NFC, WiFi o.s.fr.) og Föst tengi (HDMI, Disk, optískur ljósleiðarkapall, USB og önnur stafræn tengi)	Skipt yfir í bistöðu innan 20 mín. eftir fyrirhugaða notkun.			
	Inntengi, hljóðtengi, smáásaleiðsla	Skipt yfir í biðstöðu innan 6 klukkutíma eftir að búnaður sem nota(r) rafmagn er tengdur.			
		Skipt yfir í biðstöðu innan 6 klukkutíma ef engin notkun er á lyklaborði.			
Slökkt	Á ekki við				
Nettengd biðstaða	Nettengi	Skipt yfir í nettengda biðstöðu innan við 20 min eftir fyrirhugaða notkun.			
Hvernig á að virkja þráðlaus nettengi;					
<ul style="list-style-type: none"> - Skipta yfir á þráðlausan ham (Bluetooth, NFC, WiFi o.s.fr.) - Tengið við búnað sem notar rafmagn 					
Hvernig á að aftengja þráðlaus nettengi;					
Slökktu á einingunni með því að ýta á biðham í meira en 5 sekúndur.					

1. Teljesítményfelvételi adatok					
Készenlét	Ki	Hálózati készenlét	Hálózati készenlét (ha minden hálózati port aktív)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Az időtartam, ami után a teljesítménykezelő funkció automatikusan a következő állapotba kapcsolja a berendezést;					
Készenlét	Vezeték nélküli portok (Bluetooth, NFC, WiFi & stb.) és vezetékes portok (HDMI, lemezmeghajtó, Optical In, USB és más digitális portok)	Kapcsolt készenléti állapot 20 percen belül a szándékolt használat után.			
	Port In, Aux, Coaxial	Kapcsolt készenléti állapot 6 órán belül az energiafogyasztó készülékek csatlakoztatása után, vagy			
		Kapcsolt készenléti állapot 6 óra múlva, ha egy gombot sem nyom meg.			
Ki	N/A				
Hálózati készenlét	Hálózati portok	Kapcsolt hálózati készenlét 20 percen belül a szándékolt használat után.			
A vezeték nélküli portok aktiválása;					
- Átkapcsolás vezeték nélküli üzemmódba (Bluetooth, NFC, WiFi & stb.)					
- Csatlakozás energiafogyasztó készülékekhez					
Vezeték nélküli hálózati portok deaktiválása;					
Kapcsolja ki az egységet a készenléti gomb több mint 5 másodpercig tartó lenyomásával.					

1. Πληροφορίες κατανάλωσης ισχύος					
Αναμονή	Απενεργοποίηση	Αναμονή στο Δίκτυο	Αναμονή στο Δίκτυο (με ενεργοποιημένες όλες τις δικτυακές θύρες)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Η περίοδος μετά την οποία η λειτουργία διαχείρισης ισχύος αλλάζει τον εξοπλισμό αυτόματα σε:					
Αναμονή	Ασύρματες θύρες (Bluetooth, NFC, WiFi κλπ) και Ενσύρματες θύρες (HDMI, δίσκος, Οπτική Είσοδος (Optical In), USB και άλλες ψηφιακές θύρες)	Εναλλαγή σε λειτουργία αναμονής εντός 20 λεπτών μετά την προβλεπόμενη χρήση.			
	Θύρα Εισόδου (Port In), Βοηθητική (Aux), Ομοαξονική (Coaxial)	Εναλλαγή σε λειτουργία αναμονής εντός 6 ωρών μετά τη σύνδεση με την ισχύ με τη χρήση προϊόντος/προϊόντων ή Εναλλαγή σε λειτουργία αναμονής εντός 6 ωρών εάν δεν υπάρχει πάτημα πλήκτρου.			
Απενεργοποίηση	Δ/I				
Αναμονή στο Δίκτυο	Θύρες δικτύου	Εναλλαγή σε λειτουργία αναμονής στο δίκτυο εντός 20 λεπτών μετά την προβλεπόμενη χρήση.			
Πώς θα ενεργοποιήσετε ασύρματες θύρες δικτύου: - Εναλλαγή στην ασύρματη λειτουργία (Bluetooth, NFC, WiFi κλπ) - Σύνδεση με την ισχύ με τη χρήση προϊόντος / προϊόντων					
Πώς θα απενεργοποιήσετε τις ασύρματες θύρες δικτύου: Απενεργοποιήστε τη μονάδα πιέζοντας το κουμπί αναμονής για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.					

1. Informationen zum Stromverbrauch													
Bereitschaftsbetrieb	Aus	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb	Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb (alle Netzwerkports aktiviert)										
0.3 W	-	0.5W	0.5 W										
2. Zeit bis zum automatischen Umschalten der Geräte durch die Energieverwaltungsfunktion:													
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Wireless-Ports (Bluetooth, NFC, WiFi usw.) und Kabelanschlüsse (HDMI, Laufwerk, Optical In, USB und andere Digitalanschlüsse)</td> <td>Umschalten in den Bereitschaftsmodus innerhalb von 20 Minuten nach Verwendung.</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Bereitschaftsbetrieb</td> <td rowspan="2">Port In, Aux, Coaxial</td> <td>Umschalten in den Bereitschaftsmodus innerhalb von 6 Stunden nach Anschluss eines oder mehrerer energiebetriebenen Geräte. Oder</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Umschalten in den Bereitschaftsmodus innerhalb von 6 Stunden ohne Tastendruck.</td> <td></td> </tr> </table>					Wireless-Ports (Bluetooth, NFC, WiFi usw.) und Kabelanschlüsse (HDMI, Laufwerk, Optical In, USB und andere Digitalanschlüsse)	Umschalten in den Bereitschaftsmodus innerhalb von 20 Minuten nach Verwendung.		Bereitschaftsbetrieb	Port In, Aux, Coaxial	Umschalten in den Bereitschaftsmodus innerhalb von 6 Stunden nach Anschluss eines oder mehrerer energiebetriebenen Geräte. Oder		Umschalten in den Bereitschaftsmodus innerhalb von 6 Stunden ohne Tastendruck.	
	Wireless-Ports (Bluetooth, NFC, WiFi usw.) und Kabelanschlüsse (HDMI, Laufwerk, Optical In, USB und andere Digitalanschlüsse)	Umschalten in den Bereitschaftsmodus innerhalb von 20 Minuten nach Verwendung.											
Bereitschaftsbetrieb	Port In, Aux, Coaxial	Umschalten in den Bereitschaftsmodus innerhalb von 6 Stunden nach Anschluss eines oder mehrerer energiebetriebenen Geräte. Oder											
		Umschalten in den Bereitschaftsmodus innerhalb von 6 Stunden ohne Tastendruck.											
Aus	Nicht verfügbar												
Netzwerk-Bereitschaftsbetrieb	Netzwerk-Ports	Umschalten in den Netzwerk-Bereitschaftsmodus innerhalb von 20 Minuten nach Verwendung.											
<p>Aktivierung der Wireless-Netzwerkports:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umschalten in den Wireless-Modus (Bluetooth, NFC, WiFi usw.) - Schließen Sie eines oder mehrere energiebetriebene Geräte an <p>Deaktivierung der Wireless-Netzwerkports:</p> <p>Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Standby-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten.</p>													

1. Tiedot virrankulutuksesta					
Valmiustila	Pois	Verkotettu valmiustila	Verkotettu valmiustila (jos kaikki verkkoportit on aktivoitu)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Aikaväli, jonka jälkeen virranhallintatoiminto kytkee laitteen automaattisesti;					
Valmiustila	Langattomiin portteihin(Bluetooth, NFC, WiFi & jne.) ja Langallisiin portteihin (HDMI, levy, Optinen sisään, USB ja muut digitaaliset portit)	Kytketty valmistila 20 minuutin kuluessa tarkoitetun käytön jälkeen.			
	Port sisään, Aux, koaksiaali	Kytketty valmiustila 6 tunnin kuluessa liittäästä energiaa käyttäviin laitteisiin tai			
		Kytketty valmiustila 6 tunnin kuluessa, jos mitään painiketta ei paineta.			
Pois	NA				
Verkotettu valmiustila	Verkkoportit	Kytketty verkotettu valmistila 20 minuutin kuluessa tarkoitetun käytön jälkeen.			
Langattoman verkon porttien aktivointi; - Kytke langattomaan tilaan (Bluetooth, NFC, WiFi & jne.) - Liitä energiaa käyttäviin tuotteisiin					
Langattoman verkon porttien poisto käytöstä; Sammuta laite painamalla valmiustilan painiketta yli 5 sekunnin ajan.					

1. Informations relatives à la consommation d'électricité					
Veille	Arrêt	Veille avec maintien de la connexion au réseau	Veille avec maintien de la connexion au réseau (si tous les ports réseau sont activés)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Laps de temps à l'issue duquel la fonction de gestion de l'alimentation fait passer automatiquement l'équipement dans les états suivants					
Veille	Ports sans fil (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.) et ports filaires (HDMI, disque, entrée optique, USB et autres ports numériques)	Mode veille activé dans les 20 minutes suivant l'usage prévu.			
	Entrée appareil portable, auxiliaire, coaxiale	Mode veille activé dans les 6 heures suivant le branchement d'un appareil consommant de l'énergie.			
		Mode veille activé dans les 6 heures si aucune touche n'est actionnée.			
Arrêt	S/O				
Veille avec maintien de la connexion au réseau	Ports réseau	Mode veille avec maintien de la connexion au réseau activé dans les 20 minutes suivant l'usage prévu.			
Mode d'activation des ports réseau sans fil					
<ul style="list-style-type: none"> - Passez en mode sans fil (Bluetooth, NFC, Wi-Fi, etc.). - Connectez un appareil consommant de l'énergie. 					
Mode de désactivation des ports réseau sans fil					
Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton de veille pendant plus de 5 secondes.					

1. Teave energiatarbe kohta			
Ooterežiim	Välja Lülitatud	Ooterežiim võrgus olles	Ooterežiim võrgus olles (kui kõik võrgupordid on ühendatud)
0.3 W	-	0.5W	0.5 W
2. Ajaperiood, mille järel toitehaldusfunktsioon lülitab seadme automaatselt ühele järgmistest režiimidest:			
Ooterežiim	Juhtmevabad pordid (Bluetooth, NFC, WiFi jne) ja juhtmetega pordid (HDMI, ketas, optiline sees, USB ja teised digitaalsed pordid)	Ooterežiimile lülitutakse 20 min pärast ettenähtud kasutamist.	
	Port sees, aux, koaksiaal	Ooterežiimile lülitutakse 6 tundi pärast energiat tarbiva(te) seadme(te)ga ühendamist või 6 tunni jooksul, kui ühtegi nuppu ei vajutata.	
Väljas	Pole saadaval		
Ooterežiim võrgus olles	Võrgupordid	Võrgus olles lülitutakse ooterežiimile 20 minutit pärast ettenähtud kasutamist.	
Kuidas juhtmevabasid võrguporte aktiveerida			
<ul style="list-style-type: none"> - Lülitage seade juhtmevabale režiimile (Bluetooth, NFC, WiFi jne) - Ühendage energiat tarbivate seadme(te)ga 			
Kuidas juhtmevabasid võrguporte välja lülitada			
Lülitage seade välja, vajutades ooterežiimi nuppu üle 5 sekundi.			

1. Informatie over stroomverbruik													
Standby	Uit	Standby netwerkomgeving	Standby netwerkomgeving (indien alle netwerkpoorten geactiveerd zijn)										
0.3 W	-	0.5W	0.5 W										
2. De tijdsduur waarna de stroommanagementfunctie de apparatuur automatisch overschakelt op;													
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Draadloze poorten (Bluetooth, NFC, WiFi & enz.) en bedrade poorten(HDMI, Disk, Optisch In, USB en andere digitale poorten)</td> <td>Schakelt over op standby modus binnen 20 minuten na het beoogd gebruik.</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Standby</td> <td rowspan="2">Poort In, Aux, Coaxial</td> <td>Schakelt over op standby modus binnen 6 uur nadat contact gemaakt is met energieverbruikend(e) product(en) of</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schakelt over op standby modus binnen 6 uur als er geen knoppen aangeraakt worden.</td> <td></td> </tr> </table>					Draadloze poorten (Bluetooth, NFC, WiFi & enz.) en bedrade poorten(HDMI, Disk, Optisch In, USB en andere digitale poorten)	Schakelt over op standby modus binnen 20 minuten na het beoogd gebruik.		Standby	Poort In, Aux, Coaxial	Schakelt over op standby modus binnen 6 uur nadat contact gemaakt is met energieverbruikend(e) product(en) of		Schakelt over op standby modus binnen 6 uur als er geen knoppen aangeraakt worden.	
	Draadloze poorten (Bluetooth, NFC, WiFi & enz.) en bedrade poorten(HDMI, Disk, Optisch In, USB en andere digitale poorten)	Schakelt over op standby modus binnen 20 minuten na het beoogd gebruik.											
Standby	Poort In, Aux, Coaxial	Schakelt over op standby modus binnen 6 uur nadat contact gemaakt is met energieverbruikend(e) product(en) of											
		Schakelt over op standby modus binnen 6 uur als er geen knoppen aangeraakt worden.											
Uit	NVT												
Standby netwerkomgeving	Netwerkpoorten	Schakelt over op netwerk standby modus binnen 20 minuten na het beoogd gebruik.											
<p>Hoe de draadloze netwerkpoorten geactiveerd moeten worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schakel over op draadloze modus(Bluetooth, NFC, WiFi & enz.) - Maakt verbinding met energieverbruikend(e) product(en) <p>Hoe draadloze netwerkpoorten gedeactiveerd moeten worden:</p> <p>Schakel het apparaat uit door langer dan 5 seconden op de stand-byknop te drukken.</p>													

1. Oplysninger om energiforbrug					
Standby	Fra	Netværksstandby	Netværksstandby (hvis alle netværksporte er aktiveret)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Tidspunktet, når strømstyringsfunktionen automatisk skifter udstyret til.					
Standby	Trådløse porte (Bluetooth, NFC, Wi-Fi osv.) og Kabelforbundne porte (HDMI, disk, optisk-ind, USB og andre digitale porte)	Skifter til standbytilstand inden for 20 minutter efter tilsigtet anvendelse.			
	Port-ind, Aux, koaksial	Skifter til standbytilstand inden for 6 timer efter at have sluttet til strømforbundne produkt(er). Eller			
		Skifter til standbytilstand inden for 6 timer, hvis der ikke har været tryk på knapperne.			
Fra	N/A				
Netværksstandby	Netværksporte	Skifter til netværksstandbytilstand inden for 20 minutter efter tilsigtet anvendelse.			
Sådan aktiverer du trådløse netværksporte:					
<ul style="list-style-type: none"> - Skift til trådløs tilstand (Bluetooth, NFC, Wi-Fi osv.) - Slut til strømforbundne produkt(er) 					
Sådan deaktiverer du trådløse netværksporte:					
Sluk for enheden ved at trykke på standby-knappen i mere end 5 sekunder.					

1. Údaje o spotřebě elektrické energie					
Pohotovostní režim	Vypnout	Síťový pohotovostní režim	Síťový pohotovostní režim (jsou-li aktivovány všechny síťové porty)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Doba, po jejímž uplynutí funkce řízení spotřeby elektrické energie automaticky přepne zařízení do příslušného stavu					
Pohotovostní režim	Bezdrátové porty (Bluetooth, NFC, WiFi apod.) a kabelové porty (HDMI, Disk, Optical In, USB a ostatní digitální porty)	Přepnutí do pohotovostního režimu po 20 minutách nečinnosti			
	Port In, Aux, Coaxial	Přepnutí do pohotovostního režimu po 6 hodinách od připojení energetického spotřebiče; nebo			
		Přepnutí do pohotovostního režimu po 6 hodinách od posledního stisknutí tlačítka			
Vypnout	Neuvedeno				
Síťový pohotovostní režim	Síťové porty	Přepnutí do síťového pohotovostního režimu po 20 minutách nečinnosti			
Postup aktivace portů pro bezdrátovou síť:					
– přepněte do režimu bezdrátového připojení (Bluetooth, NFC, WiFi apod.)					
– připojte energetické přístroje					
Postup deaktivace portů pro bezdrátovou síť:					
Vypněte přístroj stisknutím tlačítka pohotovostního režimu déle než 5 sekund.					

1. Informacije o potrošnji energije					
Stanje mirovanja	Isključeno	Stanje mirovanja na mreži	Stanje mirovanja na mreži (ako su svi mrežni ulazi aktivirani)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Vremenski period nakon kojega funkcija rukovanja napajanjem automatski prebacuje opremu u;					
Stanje mirovanja	Bežični ulazi (Bluetooth, NFC, WiFi i dr.) i Ožičeni ulaz (HDMI, disk, Optički ulaz, USB i drugi digitalni ulazi)	Uključio je stanje mirovanja unutar 20 minuta nakon naznačene upotrebe.			
	Port In, Pomoćni, Koaksijalni	Uključio je stanje mirovanja unutar 6 sati nakon priključivanja proizvoda koji troši(e) energiju ili Uključio je stanje mirovanja unutar 6 sati ako nijedna tipka nije pritisnuta.			
Isključeno	ND				
Stanje mirovanja na mreži	Mrežni ulazi	Uključio je stanje mirovanja na mreži unutar 20 minuta nakon naznačene upotrebe.			
Kako aktivirati bežične mrežne ulaze; - Uključite bežični način rada (Bluetooth, NFC, WiFi i dr.) - Spojite s proizvodom(ima) koji koristi energiju					
Kako deaktivirati bežične mrežne ulaze; Isključite jedinicu pritiskom na tipku pripravnosti duže od 5 sekundi.					

1. Информация за консумацията на енергия					
Готовност	Изключено	Мрежова готовност	Мрежова готовност (ако са активирани всички мрежови портове)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Периодът от време, след който функцията за управление на енергията превключва автоматично оборудването в:					
Готовност	Безжични портове (Bluetooth, NFC, WiFi и др.) и кабелни портове (HDMI, диск, Optical In, USB и други цифрови портове)	Комутиран режим в готовност в рамките на 20 минути след желаното използване.			
	Port In, Aux, Coaxial	Комутиран режим в готовност в рамките на 6 часа след свързване с продукт(и), консумиращи енергия.			
		Комутиран режим в готовност в рамките на 6 часа, ако не е използван бутон.			
Изключено	Няма данни				
Мрежова готовност	Мрежови портове	Комутиран режим в мрежова готовност в рамките на 20 минути след желаното използване.			
Как да активирате безжичните мрежови портове:					
<ul style="list-style-type: none"> - Превключете в безжичен режим (Bluetooth, NFC, WiFi и др.) - Свържете с продукт(и), консумиращи енергия 					
Как да деактивирате безжичните мрежови портове:					
Изключете устройството, като натиснете бутона на готовност за повече от 5 секунди.					

1. Informacije o potrošnji energije					
Faza mirovanja	Isključen	Faza mirovanja u mreži	Faza mirovanja u mreži (ako su sve mreže aktivirane)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Vremenski period poslije kojeg funkcija upravljanja energijom aparat prenosi automatski u:					
Faza mirovanja	Bežični portovi(Bluetooth, NFC, WiFi & itd) i kablovski port (HDMI, Disk, Optički, USB i drugi digitalni portovi)	Uključena faza mirovanja u roku od 20 minuta poslije upotrebe			
	Port In, Aux, Coxial, Optički	Uključena faza mirovanja u roku od 6 sati poslije konekcije sa proizvodom-ima na struju, ili			
		Uključena faza mirovanja u roku od 6 sati ako nema rada sa dugmetom			
Isključenje	nepoznato				
Faza mirovanja u mreži	Mrežni portovi	Uključena faza mirovanja u roku od 20 minuta od upotrebe proizvoda			
Kako aktivirati bežične mrežne portove;					
<ul style="list-style-type: none"> - Prebacite na bežični način rada(Bluetooth, NFC, WiFi & itd) - Povežite sa proizvod(ima) na struju 					
Kako deaktivirati bežične mrežne portove;					
Isključite jedinicu pritiskom na dugme u stanju pripravnosti duže od 5 sekundi.					

RN5, RNC5, DRNC5,
URNC5

1. Güç tüketim bilgisi					
Standby	Kapalı	Ağ tabanlı standby	Ağ tabanlı standby (tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse).		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Güç yönetimi işlevinin cihazı otomatik olarak					
Standby konumuna geçme süresi	Kablosuz girişler (Bluetooth, NFC, WiFi vb.) ve Kablolu girişler(HDMI, Disk, Optik giriş, USB ve diğer dijital girişler)	Kullanım amacından 20 dakika sonra Standby konumuna geçiş.			
	Giriş, Yedek, Koaksiyel	Enerji kullanan ürüne/ürünlere bağlandıktan 6 saat sonra Standby konumuna geçiş, veya			
		Herhangi bir düğme operasyonu olmazsa 6 Saat sonra Standby konumuna geçiş.			
Kapalı	Uygulanmaz				
Ağ tabanlı standby	Ağ noktaları	Kullanım amacından 20 dakika sonra ağılı Standby konumuna geçiş.			
Kablosuz ağ noktalarını etkinleştirme; - Kablosuz konuma (Bluetooth, NFC, WiFi vb.) geç - Enerji kullanır ürüne/ürünlere bağlan					
Kablosuz ağ noktalarının devre dışı bırakılması; Bekleme düğmesine 5 saniyeden fazla basarak üniteyi kapatın.					

1. Informacioni i konsumit të energjisë					
Në gatishmëri	Joaktiv	Në gatishmëri me rrjet	Në gatishmëri me rrjet (nëse të gjitha portat e rrjetit janë të aktivizuara)		
0.3 W	-	0.5W	0.5 W		
2. Periudha e kohës pas të cilës funksioni i menaxhimit të energjisë e kalon pajisjen automatikisht në;					
Në gatishmëri	Portat me valë (Bluetooth, NFC, WiFi etj.) dhe Portat me tel (HDMI, Disk, Optical In, USB dhe porta të tjera dixhitale)	Kalimi në regjimin e gatishmërisë brenda 20 minutave pas përdorimit.			
	Portat In, Aux, Coaxial	Kalimi në regjimin e gatishmërisë brenda 6 orëve pas lidhjes me produkt(e) që përdorin energji, ose Kalimi në regjimin e gatishmërisë brenda 6 orëve nëse nuk ka përdorim të butonave.			
Joaktiv	NA				
Në gatishmëri me rrjet	Portat e rrjetit	Kalimi në regjimin e gatishmërisë me rrjet brenda 20 minutave pas përdorimit.			
Si të aktivizojmë portat me valë të rrjetit;					
<ul style="list-style-type: none"> - Kaloni në regjimin me valë (Bluetooth, NFC, WiFi etj.) - Lidheni me produkt(et) që përdorin energjinë 					
Si të çaktivizojmë portat me valë të rrjetit;					
Fikni njësinë duke shtypur butonin e gatishmërisë për më shumë se 5 sekonda.					